

## Chorus Relay Connect Coverage List

Points of Interconnection (POI)

Site Code	Site Name	
AR	ASHBURTON	POI
AVO	AVONHEAD	POI
BM	BLENHEIM	POI
CLE	CLAUDELANDS	POI
CPC	COURTENAY PLACE	POI
FJN	FRANKTON	POI
FOR	FORREST HILL	POI
GM	GREYMOUTH	POI
GS	GISBORNE	POI
HBN	HASTINGS	POI
HW	HAWERA	POI
KNG	KENSINGTON	POI
LIN	LINWOOD	POI
LVN	LEVIN	POI
MAW	MAREWA	POI
MOD	MT EDEN	POI
MS	MASTERTON	POI
MSY	MASSEY	POI
NN	NELSON	POI
NU	NEW PLYMOUTH	POI
NVY	NORTH EAST VALLEY	POI
OU	OAMARU	POI
PM	PALMERSTON NORTH	POI
POY	PONSONBY	POI
PRM	PARAPARAUMU	POI
PRO	PORIRUA	POI
QST	QUEENSTOWN	POI
RO	ROTORUA	POI
RR	RANGIORA	POI
SOD	SOUTH DUNEDIN	POI
STK	STOKE	POI
TG	TAURANGA	POI
TPO	TAUPO	POI
UP	UPPER HUTT	POI
WAY	WASHDYKE	POI
WG	WANGANUI	POI
WKW	WAIKIWI	POI

FG	FEILDING	POI
CH	CHRISTCHURCH	POI
DN	DUNEDIN	POI
GLF	GLENFIELD	POI
HN	HAMILTON	POI
IN	INVERCARGILL	POI
MDR	MAYORAL DRIVE	POI
NA	NAPIER	POI
TU	TIMARU	POI
WHK	WHAKATANE	POI
WN	WELLINGTON	POI
WR	WHANGAREI	POI
OTE	OTUMOETAI	POI
JV	JOHNSONVILLE	POI
LYE	LYNMORE	POI
MSY	MASSEY	POI
STK	STOKE	POI
OTE	OTUMOETAI	POI
CMW	CROMWELL	POI/FDS
KC	KERIKERI	POI/FDS

#### First Date Switch (FDS)

Site Code	Site Name	
AL	ALEXANDRA	FDS
AY	AMBERLEY	FDS
BL	BALCLUTHA	FDS
DRF	DARFIELD	FDS
DRL	DARGAVILLE	FDS
FK	FAIRLIE	FDS
GG	GORE	FDS
HL	HELENSVILLE	FDS
KK	KAIKOURA	FDS
LMS	LUMSDEN	FDS
PHA	PAHIATUA	FDS
PL	PALMERSTON	FDS
RN	REEFTON	FDS
RXB	ROXBURGH	FDS
TKT	TE KUITI	FDS
TWL	TWIZEL	FDS

WA	WAIROA	FDS
WFD	WELLSFORD	FDS
WW	WARKWORTH	FDS
HK	HOKITIKA	FDS
MMN	MT MAUNGANUI	FDS
WNK	WANAKA	FDS

\*Chorus Relay Connect can **only transport copper traffic** between First data switches